

## График бесплатного и планового технического обслуживания

Компания Хавейл-Россия не несет ответственности за последствия не проведения в срок планового технического обслуживания в сервисном центре компании Хавейл-Россия.

Плановое техническое обслуживание Вашего автомобиля должно проводиться в сервисных центрах компании Хавейл-Россия в соответствии со следующим графиком, в “Свидетельстве о прохождении планового технического обслуживания” должна быть поставлена соответствующая печать:

| Период или пробег, в зависимости от того, что наступит ранее           |  |   |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |
|--|--|---|----|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Объект обслуживания  | Период (мес.)  | 6 | 12 | 24   | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 110 |
|  | км.×1000   | 5 | 10 | 20   | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90  | 100 |
| Моторное масло   |  | З | З  | З  | З  | З  | З  | З  | З  | З  | З   | З   |
| Масляный фильтр  |  | З | З  | З  | З  | З  | З  | З  | З  | З  | З   | З   |
| Топливный фильтр   |  | П | П  | З  | П  | З  | П  | З  | П  | З  | П   | З   |
| Фильтр дизельного топлива  |  | П | П  | З  | П  | З  | П  | З  | П  | З  | П   | З   |
| Трансмиссионное масло для ручной коробки передач и раздаточной коробки |  | З | П  | П  | П  | П  | З  | П  | П  | П  | П   | З   |
| Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач               |  | П | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   |
| Трансмиссионное масло для главной передачи заднего моста               |  | З | П  | П  | З  | П  | П  | З  | П  | П  | З   | П   |
| Охлаждающая жидкость   | Замена один раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее |   |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Тормозная жидкость   | Замена один раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее |   |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Масло для гидроусилителя руля  |  | П | З  | Замена один раз в 2 года или через каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее |    |    |    |    |    |    |     |     |
| Свечи зажигания  |  | П | П  | П  | З  | П  | П  | З  | П  | П  | З   | П   |
| Воздушный фильтр   |  | П | П  | З  | П  | З  | П  | З  | П  | З  | П   | З   |
| Фильтрующие элементы кондиционера                                      |  | П | П  | З  | П  | З  | П  | З  | П  | З  | П   | З   |
| Прокладка сливного болта масляного поддона (двигатель 4G15B)           |  | З | З  | З  | З  | З  | З  | З  | З  | З  | З   | З   |
| Примечание: “З” означает “замена”, “П” означает “проверка”.            |  |   |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |

### Внимание

- › Перед поездкой водитель должен проверить двигатель, уровень тормозной и охлаждающей жидкостей.
- › Если в используемом топливе имеются посторонние примеси, то следует внимательнее следить за состоянием топливного фильтра. В случае засорения топливного фильтра необходимо произвести замену фильтра.