

# Табель регулярного обслуживания

I: проверка, при необходимости также регулировка, калибровка, чистка или замена

R: замена

C: очистка или мытье

\*: при эксплуатации в экстремальных условиях следует сократить интервал обслуживания компонентов, отмеченных этим знаком

## Для моделей с двигателем GW4G15F+6MT , GW4G15F+7DCT300

Время или пробег, в зависимости от того, что наступит быстрее												
Параметр	Время (мес.)	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
	Пробег (1 000 км)	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160
Моторное масло*	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Шайба маслосливной пробки масляного поддона*	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Масляный фильтр*	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Дроссельная заслонка		C		C		C		C		C		C
Внутренние и соединительные трубки охладителя		C		C		C		C		C		C
Свечи зажигания	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
Ремень генератора / водяного насоса	Замена через каждые 100 000 км пробега											
Трансмиссионное масло для МКПП*	R	Далее замена через каждые 2 года или 50 000 км пробега										
Трансмиссионное масло для АКПП*	Замена через каждые 4 года или 80 000 км пробега (фильтрующий элемент и корпус фильтра заменяются одновременно)											
Ремень привода насоса гидросилителя рулевого механизма	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Дисковой тормоз	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Основные болты и гайки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Давление воздуха в шинах и износ шин	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Перестановка шин	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Углы установки колес	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые шарниры рулевого механизма и их защитные чехлы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Топливный фильтр*		R		R		R		R		R		R
Фильтрующий элемент воздушного фильтра*	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
Радиатор (внешний вид)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

# Табель регулярного обслуживания

Время или пробег, в зависимости от того, что наступит быстрее												
Параметр	Время (мес.)	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
	Пробег (1 000 км)	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160
Промежуточный охладитель (внешний вид)												
Фильтр адсорбера паров топлива*		Замена через каждые 5 года или 75 000 км пробега										
Фильтрующий элемент салонного фильтра системы климат-контроля*		Замена через каждые 1 года или 15000км пробега , если при использовании кондиционера появляется неприятный запах, пожалуйста, немедленно обратитесь к поставщику услуг для проведения технического обслуживания.										
Охлаждающая жидкость		Замена через каждые 5 года или 100 000 км пробега										
Тормозная жидкость		Замена через каждые 2 года или 40 000 км пробега										
Жидкость гидроусилителя рулевого управления		Замена через каждые 4 года или 80 000 км пробега										
Аккумуляторная батарея												
Различного рода утечки (масла / воды / тока / воздуха)												
Все осветительные приборы												
Дренажная трубка люка												

## Внимание

- Если в используемом топливе имеются примеси, следует внимательнее следить за состоянием топливного фильтра. Если вы обнаружите, что фильтр засорен, как можно скорее замените его.
- Если используемое топливо содержит примеси, свечи зажигания необходимо менять чаще. Если работа двигателя на холостом ходу нестабильна, возможно, свечи зажигания необходимо очистить или заменить.
- Подушки безопасности являются компонентом системы пассивной безопасности и не требуют регулярного технического обслуживания. Если ваш автомобиль был выпущен более 10 лет назад, обратитесь в сервисный центр для проверки или замены подушек безопасности.
- Некоторые пункты технического обслуживания могут не относиться к вашему автомобилю. Исходите из его фактической комплектации.

## Полезная информация

Пользователи с небольшим ежедневным пробегом также должны обращаться в сервисный центр для своевременного обслуживания и осмотра автомобиля каждые 12 месяцев.