

Голосовой помощник: команды

Содержание

Команды, выполняемые без произнесения команд для активации системы	1
Пользовательские команды	2
Управление окнами	2
Управление люком и солнцезащитной шторкой	5
Управление системой климат-контроля	6
Включение режима AUTO	7
Охлаждение и обогревы	7
Небольшое понижение / повышение температуры для зоны сидений	8
Настройка определенной температуры	10
Установка максимальной / минимальной температуры	11
Повышение / понижение скорости потока воздуха	12
Повышение / понижение скорости потока воздуха по уровням	13
Повышение / понижение скорости потока воздуха к определенному уровню	15
Установка максимальной / минимальной скорости потока воздуха	16
Выбор направления потока воздуха	17
Включение вентилятора	18
Управление сиденьями с подогревом	19
Включение / выключение подогрева сидений	19
Настройка подогрева сидений	20
Повышение / понижение степени подогрева сидений	22
Повышение / понижение температуры подогрева по уровням	23
Повышение / понижение температуры подогрева к определенному уровню	24
Управление вентиляцией сидений	25
Повышение / понижение степени вентиляции сиденья	26
Повышение / понижение степени вентиляции сиденья по уровням	28
Повышение / понижение степени вентиляции сиденья к определенному уровню	29
Управление проекционным дисплеем HUD	30
Управление системой кругового обзора	30

Управление обогревом рулевого колеса	30
Управление дверью багажного отделения	30
Управление атмосферной подсветкой	30
Управление наружными зеркалами заднего вида	31
Управление очистителем воздуха	31
Управление беззвучным режимом	31
Настройка громкости / настройка громкости мультимедиа	31
Настройка громкости навигации	32
Настройка громкости голосового помощника	32
Настройка экрана (всего автомобиля)	33
Настройка яркости экрана	33
Выключение экрана	33
Настройка яркости приборной панели	33
Управление соединением	33
Открытие / закрытие приложения в системе мультимедиа	34
Совершение звонков	35
Навигация по карте	36
Выбор списка вызовов / навигации	37
Управление радио и музыкой	38
Управление воспроизведением (USB-видео не поддерживается)	39
Добавление / удаление из избранного (применимо только к радиостанциям)	39
Запросы, связанные с погодой	40
Запрос информации об автомобиле	40

ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ АКТИВАЦИИ СИСТЕМЫ

- Hi Great Wall (*Прямой голосовой ввод*)
[хай грэйт вол]
- Hello Great Wall (*Прямой голосовой ввод*)
[хэллоу грэйт вол]

ОБЩИЕ КОМАНДЫ

**Команды,
выполняемые без
произнесения
команд для
активации
системы**

- Включи звук
- Выключи звук
- Увеличь громкость
- Уменьши громкость
- Вернись на главную страницу
- Предыдущая песня
- Следующая песня
- Пауза проигрывания
- Продолжи проигрывание
- Приблизь карту
- Отдали карту
- Обзор маршрута
- Остановить навигацию

Пользовательские команды для пробуждения системы*

- Нихао

**Процесс настройки пользовательских команд для пробуждения показан в видео рубрики «Полезно знать» о голосовом управлении*

Управление окнами

- Открыть окна
- Открыть окно
- Открыть окно водителя
- Открыть окно со стороны переднего пассажира
- Опустить заднее левое окно
- Открыть заднее правое окно
- Открыть передние окна
- Открыть задние окна
- Открыть левые окна
- Открыть правые окна
- Опустить левое переднее окно
- Опустить правое переднее окно
- Закрывать окна
- Закрывать окно
- Закрывать окно водителя
- Закрывать переднее окно с пассажирской стороны
- Закрывать заднее левое окно
- Закрывать заднее правое окно
- Закрывать передние окна
- Закрывать задние окна
- Закрывать левое окно
- Закрывать правые окна
- Закрывать переднее окно слева
- Закрывать переднее окно справа
- Открыть все окна на треть
- Открыть все окна наполовину

- Открыть окно на треть
- Открыть окно наполовину
- Открыть окно водителя на треть
- Открыть окно переднего пассажира на треть
- Открыть левое заднее окно на треть
- Открыть правое заднее окно на треть
- Открыть окно водителя наполовину
- Открыть окно со стороны пассажира спереди наполовину
- Открыть заднее левое окно наполовину
- Открыть заднее правое окно наполовину
- Открыть передние окна на треть
- Открыть задние окна на треть
- Открыть левые окна на треть
- Открыть окна справа на треть
- Открыть передние окна наполовину
- Открыть задние окна наполовину
- Открыть левые окна наполовину
- Открыть правые окна наполовину
- Открыть левое окно переднего ряда на одну вторую
- Открыть правое окно переднего ряда на одну вторую
- Открыть левое окно переднего ряда на одну треть
- Открыть правое окно переднего ряда на одну треть
- Не закрывай все окна до конца
- Не закрывай окно до конца
- Не закрывай окно с водительской стороны до конца
- Не закрывай окно переднего пассажира до конца
- Не закрывай левое заднее окно до конца
- Не закрывай правое заднее окно до конца
- Не закрывай передние окна до конца

- Не закрывай задние окна до конца
- Не закрывай левые окна до конца
- Не закрывай правые окна до конца
- Включить режим проветривания для всех окон
- Вентиляция окна
- Вентиляция водительского окна
- Вентиляция переднего окна со стороны пассажира спереди
- Вентиляция заднего левого окна
- Включить режим проветривания для заднего правого окна
- Включить режим проветривания для передних окон
- Включить режим проветривания для задних окон
- Вентиляция левых окон
- Вентиляция правых окон
- Не закрывай левое переднее окно до конца
- Не закрывай правое переднее окно до конца
- Включить режим проветривания левого окна переднего ряда
- Включить режим проветривания правого окна переднего ряда
- Открыть все окна побольше
- Открыть окно немного
- Открыть чуть-чуть окно водителя
- Открой чуть-чуть окно со стороны пассажира спереди
- Открыть левое заднее окно побольше
- Открыть правое заднее окно побольше
- Открыть передние окна побольше
- Открыть задние окна побольше
- Открыть левые окна побольше
- Открыть правые окна побольше

- Открыть немного переднее левое окно
- Открыть немного переднее окно справа
- Закрывать немножко окна во всем автомобиле
- Закрывать окно немножко
- Закрывать немножко окно со стороны водителя
- Закрывать немножко окно со стороны переднего пассажира
- Закрывать немножко левое окно сзади
- Закрывать немножко правое окно сзади
- Закрой немножко передние окна
- Закрывать немножко задние окна
- Закрывать немножко левые окна
- Закрывать немножко правые окна
- Чуть-чуть приподнять левое переднее окно
- Приподнять чуть-чуть правое окно спереди

Управление люком и солнцезащитной шторкой

- Открыть люк
- Закрывать люк
- Открыть солнцезащитную шторку
- Закрывать солнцезащитную шторку
- Открыть наполовину люк на крыше
- Открыть люк на тридцать один процент
- Открыть солнцезащитную шторку наполовину
- Открыть солнцезащитную шторку на пятьдесят процентов
- Закрывать люк немного
- Открыть люк немного
- Приоткрыть солнцезащитную шторку
- Призакрывать солнцезащитную шторку

- Запустить кондиционер
- Включить все кондиционеры
- Включить кондиционер для водителя
- Включить кондиционер переднего пассажира
- Включить передний кондиционер
- Активировать кондиционеры по левую сторону
- Активировать кондиционеры по правую сторону
- Включить кондер спереди слева
- Включить кондер спереди справа
- Включить задний кондиционер
- Активировать задний левый кондиционер
- Активировать задний правый кондиционер
- Выключить кондиционер
- Выключить все кондиционеры
- Выключить кондиционер водителя
- Выключить кондиционер переднего пассажира
- Выключить передний кондиционер
- Выключить кондиционеры по левую сторону
- Выключить кондиционеры по правую сторону
- Выключить кондер спереди слева
- Выключить кондер спереди справа
- Выключить кондиционер сзади
- Остановить левый кондей сзади
- Остановить правый кондей сзади

Включение режима AUTO

- Автоматический режим кондиционера
- Включи всем кондиционерам автоматический режим
- Включи левым кондиционерам автоматический режим
- Включи правым кондиционерам автоматический режим
- Включи передним кондиционерам автоматический режим
- Режим Авто для задних кондеров

Охлаждение и обогревы

- Включить охлаждение
- Выключить режим охлаждения
- Режим максимального охлаждения климат-контроля
- Обогрев климат-контроля на максимальную мощность
- Включить разморозку
- Размораживание ветрового стекла
- Размораживание заднего стекла
- Выключить разморозку
- Выключить размораживание ветрового стекла
- Выключить размораживание заднего стекла
- Включить автоматическую разморозку
- Выключить автоматическую разморозку
- Включить рециркуляцию воздуха
- Включить внешний цикл
- Выключи режим внутреннего цикла
- Выключить внешнюю циркуляцию
- Включить режим синхронизации
- Выключить синхронизацию

**Небольшое
понижение /
повышение
температуры для
зоны сидений**

- Мне немного холодно
- Повысить температуру для водительского сиденья
- Повысить температуру для переднего пассажирского сиденья
- Повысить чуть-чуть температуру кондиционера спереди
- Увеличь чуть-чуть температуру кондиционера для всех
- Повысить температуру кондиционеров слева немного
- Повысить температуру кондиционеров справа немного
- Повысить чуть-чуть температуру кондиционера слева спереди
- Повысить чуть-чуть температуру кондиционера справа спереди
- Увеличь чуть-чуть температуру кондиционера для заднего левого пассажира
- Увеличь чуть-чуть температуру кондиционера для заднего правого пассажира
- Увеличить немного температуру воздушного компрессора заднему ряду пассажиров
- Жарко
- Понизить температуру для водительского сиденья
- Понизить температуру для переднего пассажирского сиденья
- Понизь чуть-чуть температуру кондиционирования переднего ряда
- Понизь чуть-чуть температуру кондиционера для всех
- Понизить температуру кондиционеров слева немного
- Понизить температуру кондиционеров справа немного
- Уменьши чуть-чуть температуру переднего левого кондиционера
- Понизить чуть-чуть температуру кондиционера справа спереди
- Понизить немного температуру воздушного компрессора заднему ряду пассажиров
- Понизь чуть-чуть температуру кондиционирования пассажиру сзади слева

- Понижь чуть-чуть температуру кондиционирования пассажиру сзади справа
- Поднять на два градуса
- Повысить температуру для кондеев в салоне на два градуса
- Повысить температуру кондиционеров слева на один градус
- Повысить температуру кондиционеров справа на один градус
- Повысить температуру для кондиционеров спереди на один градус
- Повысить температуру для водительского сиденья на один градус
- Повысить температуру для переднего пассажирского сиденья на один градус
- Увеличить температуру переднего левого кондиционера на шесть градусов
- Увеличить температуру переднего правого кондиционера на шесть градусов
- Увеличь температуру левого заднего кондиционирования воздуха на один градус
- Увеличить температуру заднего правого кондиционера на шесть градусов
- Нужно поднять температуру для задних пассажиров на три градуса

Настройка определенной температуры

- Установить температуру двадцать пять градусов
- Настроить температуру кондиционера для водителя до двадцати двух градусов
- Настроить температуру кондиционера для пассажира спереди до двадцати двух градусов
- Установить температуру для всех кондиционеров на двадцать один градус
- Температура для кондиционеров спереди до двадцати одного с половиной градуса
- Тридцать один градус на кондиционерах с левой стороны
- Тридцать один градус на кондиционерах с правой стороны
- Установить температуру левого кондея спереди на двадцать два градуса
- Установить температуру правого кондея спереди на двадцать два градуса
- Выставить температуру заднего левого кондиционера на шестнадцать градусов
- Выставить температуру заднего правого кондиционера на шестнадцать градусов
- Отрегулируй температуру задних кондеев до двадцати трех градусов

Установка максимальной / минимальной температуры

- Максимальная температура
- Установить температуру для водителя на максимум
- Установить температуру для переднего пассажира на максимум
- Поднять температуру передних кондиционеров на максимум
- Поднять температуру всех кондиционеров до максимума
- Максимальная температура на кондиционерах с левой стороны
- Температуру кондиционерах справа на максимальное значение
- Установить левый передний кондиционер на максимальную температуру
- Установить правый передний кондиционер на максимальную температуру
- Включить температуру кондиционера для заднего левого пассажира до максимума
- Включить температуру кондиционера заднего правого пассажира до максимума
- Максимальная температура для задних пассажиров
- Температуру на минимум
- Установить температуру для водителя на минимум
- Установить температуру для переднего пассажира на минимум
- Минимальная температура для кондиков переднего ряда
- Установить для всех кондиционеров минимальную температуру в салоне
- Минимальная температура на кондиционерах левой стороны
- Настроить температуру кондиционеров справа на минимум
- Установить левый передний кондиционер на минимальную температуру

**Повышение /
понижение
скорости потока
воздуха**

- Установить правый передний кондиционер на минимальную температуру
- Включить температуру кондиционера для заднего левого пассажира до минимума
- Включить температуру кондиционера заднего правого пассажира до минимума
- Минимальная температура для задних пассажиров
- Увеличить немного скорость движения воздуха
- Увеличить чуть-чуть скорость ветра передних кондеев
- Увеличить поток воздуха воздушного компрессора со стороны водителя
- Увеличь скорость воздуха кондика для пассажира впереди
- Увеличить немного скорость потока воздуха кондиционеров во всем автомобиле
- Увеличить поток воздуха кондиционеров слева
- Увеличить поток воздуха кондиционеров справа
- Увеличить немного скорость потока воздуха переднего левого кондиционера
- Увеличить немного скорость потока воздуха переднего правого кондиционера
- Прибавить скорость потока воздуха задних кондиционеров
- Увеличить немного скорость потока воздуха заднего левого кондиционера
- Увеличить немного скорость потока воздуха заднего правого кондиционера
- Понизить скорость движения воздуха немного
- Уменьшить скорость ветра передних кондеев
- Уменьшить скорость потока воздуха для водителя
- Уменьшить скорость потока воздуха для переднего пассажира
- Понизить немного скорость потока воздуха кондиционеров во всем автомобиле

- Уменьшить поток воздуха кондиционеров слева
- Уменьшить поток воздуха кондиционеров справа
- Скорость движения воздуха кондиционера слева спереди поменьше
- Скорость движения воздуха кондиционера справа спереди поменьше
- Убавь скорость потока воздуха задних кондиционеров
- Понизить немного скорость потока воздуха заднего левого кондиционера
- Понизить немного скорость потока воздуха заднего правого кондиционера

**Повышение /
понижение
скорости потока
воздуха по
уровням**

- Увеличить скорость вентилятора кондиционера на один
- Увеличить скорость вентилятора кондиционера для водителя на один
- Увеличить скорость вентилятора кондиционера для переднего пассажира на один
- Увеличить скорость потока воздуха кондиционеров спереди на один
- Увеличить скорость потока воздуха переднего левого кондиционера на один уровень
- Увеличить скорость вращения потока воздуха переднего правого кондиционера на один уровень
- Увеличить скорость ветра кондиционеров в автомобиле на один
- Увеличить скорость ветра задних кондиционеров на семь
- Увеличить скорость потока воздуха заднего левого кондиционера на один уровень
- Увеличить скорость потока воздуха заднего правого кондиционера на один уровень
- Увеличь скорость вентиляции на левых кондиционерах на два уровня
- Увеличь скорость вентиляции на правых кондиционерах на два уровня

- Уменьшить скорость вентилятора на два
- Уменьшить скорость вентилятора кондиционера для водителя на один
- Уменьшить скорость вентилятора кондиционера для переднего пассажира на один
- Понизить скорость потока воздуха кондиционеров переднего ряда на один
- Сделай скорость потока воздуха переднего левого кондика на три уровня ниже
- Убавь скорость потока воздуха переднего кондера справа один уровень
- Уменьшить скорость ветра кондиционеров в автомобиле на один
- Уменьшить скорость ветра задних кондиционеров на семь
- Понизить скорость потока воздуха заднего левого кондиционера на один уровень
- Понизить скорость потока воздуха заднего правого кондиционера на один уровень
- Понизь скорость вентиляции кондиционеров правого ряда на четыре уровня
- Понизь скорость вентиляции кондиционеров левого ряда на четыре уровня

**Повышение /
понижение
скорости потока
воздуха к
определенному
уровню**

- Поменять скорость ветра на два
- Установить скорость ветра передних кондеев на уровень 4
- Установить скорость движения воздуха климат-контроля с водительской стороны до первого уровня
- Отрегулируйте скорость вращения вентилятора кондиционера для переднего пассажира на третий уровень
- Отрегулировать скорость потока воздуха кондеев в салоне до первого уровня
- Установить поток воздуха кондиционеров слева на пятый уровень
- Установить поток воздуха кондиционеров справа на пятый уровень
- Установить скорость движения воздуха левого кондея спереди на четвертый уровень
- Установить скорость движения воздуха правого кондея спереди на четвертый уровень
- Выставить скорость потока воздуха кондиционеров для задних сидений на уровень 4
- Выставить скорость потока воздуха заднего левого кондиционера на четвертый уровень
- Выставить скорость потока воздуха заднего правого кондиционера на четвертый уровень

**Установка
максимальной /
минимальной
скорости потока
воздуха**

- Максимальная скорость вентилятора
- Полная скорость вентиляторов у передних кондиционеров
- Установить скорость вентилятора для водителя на максимум
- Установить скорость вентилятора для переднего пассажира на максимум
- Максимум потока воздуха всех кондиционеров
- Установить поток воздуха кондиционеров слева на максимум
- Установить поток воздуха кондиционеров справа на максимум
- Установить поток воздуха переднего ряда слева на максимум
- Установить поток воздуха переднего ряда справа на максимум
- Полная скорость вентиляторов у задних кондиционеров
- Установить поток воздуха заднего ряда слева на максимум
- Установить поток воздуха заднего ряда справа на максимум
- Поток воздуха на минимум
- Установить минимальную скорость воздуха передних кондиционеров
- Установить скорость вентилятора для водителя на минимум
- Установить скорость вентилятора для переднего пассажира на минимум
- Минимальный поток воздуха всех кондиционеров
- Установить поток воздуха кондиционеров слева на минимум
- Установить поток воздуха кондиционеров справа на минимум
- Установить поток воздуха переднего ряда слева на минимум

Выбор направления потока воздуха

- Установить поток воздуха переднего ряда справа на минимум
- Установить минимальную скорость воздуха задних кондиционеров
- Установить поток воздуха заднего ряда слева на минимум
- Установить поток воздуха заднего ряда справа на минимум

- Обдув на лицо
- Переключить все кондеры в автомобиле на режим обдув на лицо
- Направить передние кондики на лицо
- Направить воздух на лицо водителю
- Направить воздух на лицо для переднего пассажира
- Включить режим обдува лица для кондиционеров слева
- Включить режим обдува лица для кондиционеров справа
- Включить режим обдува на лицо для кондиционера спереди слева
- Включить режим обдува на лицо для кондиционера спереди справа
- Включить режим обдува лица для кондиционера заднего ряда слева
- Включи режим обдува на лицо для кондиционера с правой стороны заднего ряда
- Подуть на лицо заднему ряду пассажиров
- Подуть на ноги
- Направить передние кондики на ноги
- Переключить все кондеры в автомобиле на режим обдув на ноги
- Направить воздух на ноги водителю
- Направить воздух на ноги для переднего пассажира

- Направить воздух на ноги и стекло для пассажира
- Включить режим обдува ног и стекла для кондиционеров слева
- Включить режим обдува ног и стекла для кондиционеров справа
- Обдув на ноги и стекло для кондиционера спереди слева
- Обдув на ноги и стекло для кондиционера спереди справа
- Включить режим обдува ног и стекла для кондиционера заднего ряда справа
- Включить режим обдува ног и стекла для кондиционера заднего ряда слева
- Обдуй ноги и переднее стекло задним пассажирам

Включение вентилятора

- Включить вентилятор
- Включить вентиляторы по всему автомобилю
- Включить вентилятор водителя
- Включить вентилятор переднего пассажира
- Включить передние вентиляторы
- Включить задние вентиляторы
- Включить левые вентиляторы
- Включить правые вентиляторы
- Включить передний левый вентилятор
- Включить передний правый вентилятор
- Включить задний левый вентилятор
- Включить задний правый вентилятор
- Выключить вентилятор
- Выключить вентиляторы по всему автомобилю
- Выключить вентилятор водителя
- Выключить вентилятор переднего пассажира
- Выключить передние вентиляторы

- Выключить задние вентиляторы
- Выключить левые вентиляторы
- Выключить правые вентиляторы
- Выключить передний левый вентилятор
- Выключить передний правый вентилятор
- Выключить задний левый вентилятор
- Выключить задний правый вентилятор
- Мне немного холодно
- Мне немного жарко
- Слишком холодно
- Очень жарко

Управление сиденьями с подогревом

Включение / выключение подогрева сидений

- Включить обогрев сиденья
- Выключить обогрев сиденья
- Включить обогрев сиденья водителя
- Обогрей сиденье переднего пассажира
- Включить обогрев сиденья заднего левого пассажира
- Включить обогрев сиденья заднего правого пассажира
- Включить обогрев передних сидений
- Включить обогрев задних сидений
- Включить обогрев всех сидений
- Включить обогрев сидений с левой стороны
- Включить обогрев сидений с правой стороны
- Включить обогрев переднего левого сиденья
- Включить обогрев сиденья справа спереди
- Выключить обогрев сиденья водителя

- Выключить обогрев сиденья переднего пассажира
- Выключить обогрев сиденья заднему левому пассажиру
- Выключить обогрев сиденья заднему правому пассажиру
- Выключить обогрев передних сидений
- Выключить обогрев задних сидений
- Выключить обогрев всех сидений
- Выключить обогрев кресел левого ряда
- Выключить обогрев сидений правого ряда
- Выключить обогрев переднего левого сиденья
- Выключить обогрев сиденья справа спереди

Настройка подогрева сидений

- Настроить подогрев сиденья на максимум
- Настроить подогрев сиденья на минимум
- Настроить подогрев водительского сиденья на максимум
- Настроить подогрев сиденья переднего пассажира на максимум
- Включить обогрев сиденья заднего левого пассажира до максимума
- Включить обогрев сиденья заднего правого пассажира на максимум
- Установить обогрев кресел спереди на максимум
- Установить обогрев кресел сзади на максимум
- Настроить подогрев всех сидений на максимум
- Настроить обогрев сидений слева на максимум
- Настроить обогрев правых кресел до самого горячего
- Включить обогрев переднего левого сиденья до максимума
- Включить обогрев переднего правого сиденья на максимум

- Настроить подогрев водительского сиденья на минимум
- Настроить подогрев сиденья переднего пассажира на минимум
- Включить обогрев сиденья заднего левого пассажира на минимум
- Включить обогрев сиденья заднего правого пассажира на минимум
- Установить обогрев сидений спереди на минимум
- Установить обогрев сидений сзади на минимум
- Настроить подогрев всех сидений на минимум
- Настроить обогрев кресел по левую сторону на минимум
- Настроить обогрев сидений по правую сторону на минимум
- Включить обогрев переднего левого сиденья до минимума
- Включить обогрев переднего правого сиденья на минимум

**Повышение /
понижение
степени подогрева
сидений**

- Увеличь немного подогрев сиденья
- Уменьши немного подогрев сиденья
- Увеличь немного подогрев водительского сиденья
- Повысь чуть-чуть подогрев сиденья переднего пассажира
- Повысить температуру сиденья пассажира заднего ряда слева
- Повысить температуру сиденья пассажира заднего ряда справа
- Повысить уровень обогрева передних сидений
- Повысить уровень обогрева задних сидений
- Повысить уровень обогрева всех сидений
- Прибавить подогрев сидений слева немножко
- Поднять обогрев сидений справа чуть-чуть
- Повысить температуру обогрева переднего сиденья слева
- Повысить температуру обогрева сиденья справа спереди
- Уменьшить немного подогрев водительского сиденья
- Снизь чуть-чуть подогрев сиденья переднего пассажира
- Понизь температуру сиденья пассажира заднего ряда слева
- Понизить температуру сиденья пассажира заднего ряда справа
- Понизить уровень обогрева передних сидений
- Понизить уровень обогрева задних сидений
- Понизить уровень обогрева всех сидений
- Немного понизить подогрев сидений по левую сторону
- Немножко понизь подогрев кресел правого ряда
- Понизить температуру подогрева переднего сиденья слева
- Понизить температуру подогрева сиденья справа спереди

**Повышение /
понижение
температуры
подогрева
по уровням**

- Увеличить обогрев сиденья на один уровень
- Снизь обогрев сиденья на один уровень
- Увеличить обогрев водительского сиденья на один уровень
- Увеличь обогрев переднего пассажирского сиденья на один уровень
- Повысить температуру сиденья пассажира заднего ряда слева на три уровня
- Повысить температуру сиденья пассажира заднего ряда справа на три уровня
- Повысить уровень обогрева сидений переднего ряда на два
- Повысить обогрев сидений заднего ряда на один уровень
- Увеличить обогрев всех сидений на один уровень
- Обогрев левых сидений на два уровня выше
- Повысь обогрев кресел правого ряда на два уровня
- Повысить температуру обогрева сиденья спереди слева на три уровня
- Повысить температуру обогрева сиденья справа спереди на три уровня
- Уменьшить обогрев водительского сиденья на один уровень
- Уменьшить обогрев сиденья переднего пассажира на два уровня
- Уменьшить температуру сиденья для заднего левого пассажира на два уровня
- Понизить температуру сиденья пассажира заднего ряда справа на один уровень
- Понизь уровень обогрева сидений переднего ряда на два уровня
- Понизить обогрев сидений заднего ряда на один уровень
- Уменьшить обогрев всех сидений на один уровень
- Опустить обогрев левых сидений на три уровня

**Повышение /
понижение
температуры
подогрева
к определенному
уровню**

- Понижь обогрев сидений правого ряда на три уровня
- Понизить температуру обогрева сиденья спереди слева на три уровня
- Понизить температуру обогрева сиденья справа спереди на три уровня
- Обогрев сиденья на второй уровень
- Подогрей сиденье водителя до уровня два
- Обогрев пассажирского сиденья спереди до уровня два
- Обогрев сиденья сзади слева уровень три
- Установите обогрев правого заднего сиденья на второй уровень
- Обогрев передних сидений на первый уровень
- Установить обогрев сидений сзади на первый уровень
- Обогрев всех сидений на первый уровень
- Подогреть левые сиденья до второго уровня
- Подогреть правые сиденья до второго уровня
- Установить обогрев сиденья спереди слева на уровень один
- Установить обогрев сиденья спереди справа на уровень один

Управление вентиляцией сидений

- Включение / выключение вентиляции сидений
- Включи вентиляцию сиденья
- Выключить вентиляцию кресла
- Вентиляция водительского сиденья
- Вентиляция переднего пассажирского сиденья
- Включить проветривание сиденья заднего ряда слева
- Включить вентиляцию сиденья заднего правого пассажира
- Включить вентиляцию передних сидений
- Включить вентиляцию для сидений заднего ряда
- Включить вентиляцию всех сидений
- Вентиляция левых сидений
- Вентиляция правых сидений
- Включить проветривание сиденья переднего ряда слева
- Включить проветривание сиденья переднего ряда справа
- Выключить вентиляцию водительского сиденья
- Выключить вентиляцию переднего пассажирского сиденья
- Прекратить вентиляцию сиденья заднего левого пассажира
- Выключить вентиляцию сиденья заднего правого пассажира
- Остановить вентиляцию передних сидений
- Вырубить вентиляцию задних сидений
- Выключить вентиляцию всех сидений
- Выключить вентиляцию левых кресел
- Выключить вентиляцию правых кресел
- Остановить проветривание сиденья спереди слева
- Остановить проветривание сиденья спереди справа

Повышение / понижение степени вентиляции сиденья

- Настроить вентиляцию сиденья на максимум
- Настроить вентиляцию сиденья на минимум
- Настроить вентиляцию водительского сиденья на максимум
- Настроить вентиляцию переднего пассажирского сиденья на максимум
- Включить вентиляцию сиденья заднего левого пассажира на максимум
- Включить вентиляцию сиденья заднего правого пассажира на максимум
- Изменить вентиляцию передних сидений до максимума
- Отрегулировать вентиляцию кресел заднего ряда на максимум
- Настроить вентиляцию всех сидений на максимум
- Установить обдув кресел слева на полную мощность
- Установить обдув кресел справа на полную мощность
- Включить вентиляцию сиденья спереди слева на максимум
- Включить вентиляцию сиденья справа спереди на максимум
- Настроить вентиляцию водительского сиденья на минимум
- Настроить вентиляцию переднего пассажирского сиденья на минимум
- Включить вентиляцию сиденья заднего левого пассажира на минимум
- Включить вентиляцию сиденья заднего правого пассажира на минимум
- Отрегулировать проветривание кресел переднего ряда на минимум
- Отрегулировать вентиляцию кресел заднего ряда на минимум
- Настроить вентиляцию всех сидений на минимум
- Установить обдув кресел слева на минимальную мощность

- Установить обдув кресел справа на минимальную мощность
- Включить вентиляцию сиденья спереди слева на минимум
- Включить вентиляцию сиденья справа спереди на минимум
- Увеличить немного вентиляцию сиденья
- Уменьшить немного вентиляцию сиденья
- Увеличить немного вентиляцию водительского сиденья
- Увеличить чуть-чуть вентиляцию переднего пассажирского сиденья
- Повысить вентиляцию сиденья пассажира заднего ряда слева
- Повысить вентиляцию сиденья пассажира заднего ряда справа
- Повысить уровень вентиляции передних кресел
- Повысить уровень вентиляции задних кресел
- Увеличить вентиляцию всех сидений
- Повысить чуть вентиляцию левых кресел
- Повысить немного сквозняк правых кресел
- Повысить вентиляцию сиденья переднего ряда слева
- Повысить вентиляцию сиденья справа спереди
- Уменьшить немного вентиляцию водительского сиденья
- Уменьшить уровень вентиляции сиденья переднего пассажира
- Понизить вентиляцию сиденья пассажира заднего ряда слева
- Понизить вентиляцию сиденья пассажира заднего ряда справа
- Понизить уровень вентиляции передних кресел
- Понизить уровень вентиляции задних кресел
- Понизить уровень вентиляции всех кресел
- Уменьшить немного обдув левых сидений

**Повышение /
понижение
степени
вентиляции
сиденья по
уровням**

- Уменьшить немного вентиляцию правых сидений
- Уменьшить вентиляцию сиденья переднего ряда слева
- Понизить вентиляцию сиденья справа спереди
- Увеличить вентиляцию сиденья на один уровень
- Уменьшить вентиляцию сиденья на один уровень
- Увеличь вентиляцию водительского сиденья на два уровня
- Увеличить вентиляцию переднего пассажирского сиденья на один уровень
- Повысить вентиляцию сиденья пассажира заднего ряда слева на три уровня
- Повысить вентиляцию сиденья пассажира заднего ряда справа на один уровень
- Повысить уровень вентиляции передних кресел на один
- Повысить уровень вентиляции задних кресел на один
- Увеличить вентиляцию всех сидений на один уровень
- Повысить уровень обдува сидений слева на один
- Повысить уровень обдува правых кресел на один
- Повысить вентиляцию сиденья переднего ряда слева на три уровня
- Повысить вентиляцию сиденья пассажира справа спереди на один уровень
- Уменьшить вентиляцию водительского сиденья на один уровень
- Уменьшить вентиляцию переднего пассажирского сиденья на один уровень
- Понизить вентиляцию сиденья пассажира заднего ряда слева на три уровня
- Понизь вентиляцию сиденья заднему правому пассажиру на три уровня
- Понизить уровень вентиляции передних кресел на один
- Понизить уровень вентиляции задних кресел на один

- Уменьшить вентиляцию всех сидений на один уровень
- Понизить уровень вентиляции сидений левой стороны на один
- Понизить уровень вентиляции сидений правой стороны на один
- Понизить вентиляцию сиденья переднего ряда слева на один уровень
- Понизить вентиляцию сиденья справа спереди на один уровень

**Повышение /
понижение
степени
вентиляции
сиденья к
определенному
уровню**

- Вентиляцию сиденья на первый уровень
- Вентиляцию водительского сиденья на первый уровень
- Вентиляцию переднего пассажирского сиденья до второго уровня
- Установить вентиляцию сиденья сзади слева на первый уровень
- Установить вентиляцию сиденья сзади справа на первый уровень
- Вентиляцию передних сидений на первый уровень
- Отрегулировать вентиляцию кресел заднего ряда до второго уровня
- Настроить вентиляцию всех сидений на первый уровень
- Вентиляцию левых сидений на первый уровень
- Вентиляцию правых сидений на первый уровень
- Установи вентиляцию левого переднего сиденья на третий уровень
- Установите вентиляцию правого переднего сиденья на пятый уровень

Управление проекционным дисплеем HUD

- Выключить экран для проектора
- Отрегулируй яркость HUD [эйч ю ди] до одного
- Увеличь яркость дисплея HUD [эйч ю ди] чуть-чуть
- Проекционный дисплей HUD [эйч ю ди] потусклее

Управление системой кругового обзора

- Открыть панораму

Управление обогревом рулевого колеса

- Включить обогрев рулевого колеса
- Выключить обогрев рулевого колеса

Управление дверью багажного отделения

- Открыть багажник
- Закрыть багажник

Управление атмосферной подсветкой

- Стилевая подсветка
- Выключить подсветку
- Поменять цвет атмосферной подсветки
- Синий цвет стилевой подсветки
- Поставить зеленый цвет
- Изменить цвет стилевой подсветки на желтый
- Изменить цвет стилевой подсветки на белый
- Оранжевый цвет подсветки
- Красный цвет подсветки
- Сделать розовый цвет
- Фиолетовый цвет подсветки
- Увеличить яркость окружающего света
- Уменьшить яркость окружающего света
- Атмосферная подсветка на всю яркость

- Яркость подсветки на минимум
- Яркость окружающего света установить на первый уровень
- Установи яркость атмосферной подсветки на тридцать процентов

Управление наружными зеркалами заднего вида

- Включить зеркало заднего вида
- Выключить зеркало заднего вида

Управление очистителем воздуха

- Улучши качество воздуха
- Выключи очистку воздуха

Управление беззвучным режимом

- Поставить на беззвучный
- Выключить звук
- Отключить режим без звука
- Хочу включить звук

Настройка громкости / настройка громкости мультимедиа

- Сделать погромче
- Сделать звук медиа громче
- Убавить звук
- Сделать звук медиа тише
- Поставь громкость на максимум
- Максимальная громкость медиа
- Поставь минимальный звук
- Включить громкость медиа на минимум
- Установить громкость на девять
- Установить громкость мультимедиа на два
- Увеличить громкость на девять

- Увеличить громкость мультимедиа на девять
- Понизить громкость на девять
- Уменьшить громкость мультимедиа на девять
- Громкость на половину
- Установить громкость мультимедиа на половину
- Включить звук мультимедиа
- Беззвучный режим медиа

Настройка громкости навигации

- Навигатор громче
- Убавь звук навигации
- Прибавить громкость навигатора максимально
- Уменьшить громкость навигатора до минимума
- Установить громкость навигации на два
- Громкость навигации увеличить на пять
- Громкость навигатора ниже на пять
- Настроить громкость навигации на половину

Настройка громкости голосового помощника

- Сделать звук голоса немного громче
- Звук голоса потише
- Установить максимальную громкость голосового помощника
- Настроить минимальную громкость голосовому помощнику
- Установить громкость голоса на двадцать
- Увеличить громкость голосового ассистента на пять
- Уменьшить громкость голосового помощника на пять
- Установить громкость голосового помощника на половину

Настройка экрана (всего автомобиля)

Настройка яркости экрана

- Добавить яркости экрана
- Сделать экран темнее
- Яркость центрального дисплея на максимум
- Яркость центрального дисплея на минимум
- Отрегулировать яркость экрана до пятого уровня
- Увеличить яркость экрана на три уровня
- Уменьшить яркость экрана на два уровня
- Включение автоматической яркости экрана
- Выключить автоматическую регулировку яркости экрана

Выключение экрана

- Выключить экран

Настройка яркости приборной панели

- Увеличить яркость приборной панели
- Уменьшить яркость приборной панели

Управление соединением

- Загрузить домашнюю страницу
- Wi-Fi
- Выключить Wi-Fi
- Включить точку доступа Wi-Fi
- Отключить точку доступа Wi-Fi
- Bluetooth
- Закрыть Bluetooth

Открытие / закрытие приложения в системе мультимедиа

- Настройки системы
- Настройки автомобиля
- Открыть личный кабинет
- Открыть USB-видео
- Пожалуйста, включи радио
- Открыть Музыка блютуз
- Включить музыку
- Включить навигатор
- Запустить приложение Телефон
- Открыть приложение погоды
- Открыть I Space* [ай спэйс]
- Активируй смски
- Открой онлайн-музыку
- Открыть Yandex Music [яндекс мьюзик]
- Открыть Android Auto [андроид авто]
- Открыть Carplay [карплэй]
- Деактивируй настройки системы
- Закрывать параметры авто
- Закрывать личный кабинет
- Закрывать USB-видео
- Выключить радио
- Закрывать Музыка блютуз
- Выйти из музыки
- Выйти из навигации
- Закрой телефон
- Закрывать приложение погоды
- Закрывать I Space* [ай спэйс]

**I Space – это функция для отдыха в салоне автомобиля. В нее входит воспроизведение расслабляющего музыкального фона, изменение положения сиденья и активация других функций комфорта в рамках предустановленных режимов*

- Выключи смски
- Закрывать Yandex Music [яндекс мьюзик]
- Закрывать музыку онлайн
- Закрывать Android Auto [андроид авто]
- Закрывать Carplay [карплэй]

Совершение звонков

- Звонить восемь девятьсот восемьдесят пять сто восемьдесят два ноль ноль ноль один
- Я хочу позвонить по блютуз
- Звонить Сергею
- Найди номер Александра
- Первая страница
- Предыдущая страница
- Следующая страница
- Последняя страница
- Номер один
- Последняя
- Показать контакты
- Проверить последние звонки
- Позвонить снова
- Перезвонить
- Ответить
- Отклонить

- Увеличить карту
- Карту меньше
- Полный маршрут
- Закрыть полный обзор
- 2D [два дэ], вид сверху по направлению движения автомобиля
- 2D [два дэ] север сверху
- Пожалуйста, поменяй режим карты на 3D [три дэ]
- Показать обстановку на дороге
- Убрать обстановку на дорогах
- Конфигурировать маршрут, чтобы избежать дополнительных расходов
- Отключить режим обхода платных дорог
- Настроить предпочитаемый маршрут так, чтобы избегать грунтовых дорог
- Отключить режим обхода грунтовых дорог
- Маршрут до Площади Мустакиллик
- Маршрут до вокзала
- Больницы по пути
- Рядом АЗС
- Супермаркет рядом с пунктом назначения
- Задать промежуточную точку
- Добавить бар в промежуточную точку
- Показать место назначения
- Мое местоположение
- Изменить пункт назначения на ресторан
- Мне нужно вымыть машину
- Мне нужно зарядить свой автомобиль*

**Применимо для автомобилей с гибридной силовой установкой и электромобилей*

- Мне нужно поесть
- Удалить промежуточную точку
- Показать место назначения
- Убрать театр из списка путевых точек
- Удалить путевую точку один из маршрута
- Добавить в закладки это место
- Добавь пункт назначения в избранное
- Открой список избранных
- Маршрут до дома

Выбор списка вызовов / навигации

- Номер один
- Первая страница
- Первая страница
- Последняя страница
- Предыдущая страница
- Следующая страница
- Отмена

Управление радио и музыкой

- Поставь песню *Детство*
- Воспроизведи аудиокнигу *Как закалялась сталь*
- Включить музыку
- Музыка
- Поставить местную песню
- Я хочу послушать блютуз музыку
- Проигрывай музыку с USB
- Выйти из музыки
- Закрывать загруженную песню
- Играть FM радио
- Воспроизвести FM восемьдесят семь и пять
- Играть AM радио
- Воспроизвести AM пятьсот сорок
- Выключить FM радио
- Выключить AM радио
- Переключить на FM
- Переключить на AM
- Пожалуйста, включи радио
- Выключить радио
- Пожалуйста, включи радио

**Управление
воспроизведением
(USB-видео не
поддерживается)**

- Режим воспроизведения: повтор одной песни
- Повтор плейлиста
- Перемешивание песен
- Режим воспроизведения: по порядку
- Перемотай немного вперед
- Перемотай немного назад
- Старт
- Пауза
- Предыдущий трек
- Следующая песня
- Предыдущий канал
- Следующую станцию открыть
- Прошное
- Следующий

**Добавление /
удаление из
избранного
(применимо только
к радиостанциям)**

- Добавить в закладки
- Отмени избрание
- Добавить эту песню в закладки
- Добавь текущее радио в избранное
- Убрать эту песню из закладок
- Удалить эту радиостанцию из избранных

Запросы, связанные с погодой

- Какая сегодня погода?
- Узнать погоду на ближайшие 2 дня
- Скажи погоду на 5-е число

Запрос информации об автомобиле

- Сколько топлива осталось?
- Сколько осталось проехать на этой батарее?*

**Применимо для автомобилей с гибридной силовой установкой и электромобилей*

- Проверить текущий общий пробег
- Проверить пробег настоящей поездки
- Покажи информацию о техническом обслуживании
- Каково текущее давление в шинах?