

## График планового технического обслуживания

Период или пробег, в зависимости от того, что наступит ранее												
Объект обслуживания	Период (мес.)	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	км. ×1000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ремень приводов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Моторное масло		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Масляный фильтр		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Топливный фильтр		п	п	3	п	3	п	3	п	3	п	3
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач		Замена один раз в 3 года или через каждые 70 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее										
Охлаждающая жидкость		Замена один раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее										
Тормозная жидкость		Замена один раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее										
Свечи зажигания		п	п	п	3	п	п	3	п	п	3	п
Воздушный фильтр		п	п	3	п	3	п	3	п	3	п	3
Фильтрующие элементы кондиционера		п	п	3	п	3	п	3	п	3	п	3
Прокладка сливного болта масляного поддона (двигатель 4С20)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Тормозные колодки, диски и барабаны		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Осветительные приборы		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Защитные чехлы валов привода колес		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Колеса и шины, давление и износ, момент затяжки колесных гаек		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Прочистка дроссельной заслонки		Очистка в 1 года или через каждые 20 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее										
Прочистка интеркулера и патрубков												
Примечание: «3» означает «замена», «П» означает «проверка».												