

График бесплатного и планового технического обслуживания

Компания Хавейл-Россия не несет ответственности за последствия не проведения в срок планового технического обслуживания в сервисном центре компании Хавейл-Россия.

Плановое техническое обслуживание Вашего автомобиля должно проводиться в сервисных центрах компании Хавейл-Россия в соответствии со следующим графиком, в "Свидетельстве о прохождении планового технического обслуживания" должна быть поставлена соответствующая печать:

Период или пробег, в зависимости от того, что наступит ранее												
Объект обслуживания	Период (мес.)	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	110
	км.×1000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Моторное масло		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Топливный фильтр		П	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З
Фильтр дизельного топлива		П	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З
Трансмиссионное масло для коробки передач и раздаточной коробки (МКПП)		З	П	П	П	П	З	П	П	П	П	З
Трансмиссионное масло для коробки передач (АКПП)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Трансмиссионное масло для переднего, заднего мостов и дифференциалов		З	П	П	З	П	П	З	П	П	З	П
Охлаждающая жидкость	Замена один раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее											
Тормозная жидкость	Замена один раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее											
Жидкость гидропривода сцепления	Замена один раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее											
Масло для гидроусилителя руля		П	З	Замена один раз в 2 года или через каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее								
Свечи зажигания		П	П	П	З	П	П	З	П	П	З	П
Воздушный фильтр		П	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З
Фильтрующие элементы кондиционера		П	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З
Прокладка сливного болта масляного поддона (двигатель 4G15B)		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З

Примечание: "З" означает "замена", "П" означает "проверка".

Внимание

- › Перед поездкой водитель должен проверить двигатель, уровень тормозной и охлаждающей жидкостей.
- › Если в используемом топливе имеются посторонние примеси, то следует внимательнее следить за состоянием топливного фильтра. В случае засорения топливного фильтра необходимо произвести замену фильтра.