

СОДЕРЖАНИЕ



Функции дистанционного управления

МОДЕЛЬ	№ СТРАНИЦЫ
HAVAL JOLION 2021	2
HAVAL JOLION 2024	3
HAVAL F7, F7X 2022	4
НОВЫЙ HАVAL F7 2024	6
HAVAL DARGO	8
HAVAL H3	10
НОВЫЙ HАVAL H5	12
НОВЫЙ HАVAL H9	14

HAVAL JOLION 2021



Функции дистанционного управления

МОНИТОРИНГ			
НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ	ELITE	PREMIUM	TECH PLUS
Уровень топлива	+	+	+
Запас хода	+	+	+
Статус открытия дверей	+	+	+
Статус замков дверей	+	+	+
Статус положения окон	—	—	+
Информация о геолокации автомобиля	+	+	+
Пробег	+	+	+
Давление в шинах	—	+	+
Температура воздуха в шинах	—	+	+
Статус работы двигателя	+	+	+
Статус работы климат-контроля	+	+	+
Статус подогрева сидений	+	+	+
УВЕДОМЛЕНИЯ			
Функция геозоны (оповещение при покидании геозоны)	+	+	+
Оповещение об открытии двери	+	+	+
Оповещение о незакрытом окне	—	—	+
Оповещение о низком уровне топлива	+	+	+
УПРАВЛЕНИЕ			
Блокировка центрального замка	+	+	+
Закрытие окон	—	—	+
Поиск автомобиля с помощью светового и звукового сигналов	+	+	+
Дистанционный запуск/остановка двигателя	+	+	+
Дистанционное включение климат-контроля	+	+	+
Подогрев сидений	+	+	+

HAVAL JOLION 2024



Функции дистанционного управления

МОНИТОРИНГ				
НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ	ELITE	PREMIUM	TECH PLUS	
Уровень топлива	+	+	+	
Запас хода	+	+	+	
Статус открытия дверей	+	+	+	
Статус замков дверей	+	+	+	
Статус положения окон	—	+	+	
Информация о геолокации автомобиля	+	+	+	
Пробег	+	+	+	
Давление в шинах	+	+	+	
Температура воздуха в шинах	+	+	+	
Статус работы двигателя	+	+	+	
Статус работы климат-контроля	+	+	+	
Статус электрообогрева лобового стекла	+	+	+	
Статус подогрева сидений	+	+	+	
УВЕДОМЛЕНИЯ				
Функция геозоны (оповещение при покидании геозоны)	+	+	+	
Оповещение об открытии двери	+	+	+	
Оповещение о незакрытом окне	—	+	+	
Оповещение о низком уровне топлива	+	+	+	
УПРАВЛЕНИЕ				
Блокировка центрального замка	+	+	+	
Закрытие окон	—	+	+	
Поиск автомобиля с помощью светового и звукового сигналов	+	+	+	
Дистанционный запуск/остановка двигателя	+	+	+	
Дистанционное включение климат-контроля	+	+	+	
Электрообогрев лобового стекла	+	+	+	
Подогрев сидений	+	+	+	

HAVAL F7, F7x 2022



Функции дистанционного управления

МОНИТОРИНГ			
НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ	ELITE	PREMIUM	TECH PLUS
Уровень топлива	+	+	+
Запас хода	+	+	+
Статус открытия дверей	+	+	+
Статус замков дверей	+	+	+
Статус положения окон	+	+	+
Информация о геолокации автомобиля	+	+	+
Пробег	+	+	+
Давление в шинах	+	+	+
Температура воздуха в шинах	+	+	+
Статус работы двигателя	+	+	+
Статус работы климат-контроля	+	+	+
Статус подогрева сидений	+	+	+
УВЕДОМЛЕНИЯ			
Функция геозоны (оповещение при покидании геозоны)	+	+	+
Оповещение об открытии двери	+	+	+
Оповещение о незакрытом окне	+	+	+
Оповещение о низком уровне топлива	+	+	+
УПРАВЛЕНИЕ			
Блокировка центрального замка	+	+	+
Закрытие окон	+	+	+
Поиск автомобиля с помощью светового и звукового сигналов	+	+	+
Дистанционный запуск/остановка двигателя	+	+	+
Интервальный запуск двигателя	+	+	+
Дистанционное включение климат-контроля с функцией отложенного запуска	+	+	+
Дистанционное включение климат-контроля	+	+	+
Функция обогрева (обдув) лобового стекла	+	+	+

УПРАВЛЕНИЕ

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ	ELITE	PREMIUM	TECH PLUS
Подогрев сидений	+	+	+

НОВЫЙ HAVAL F7 2024



Функции дистанционного управления

МОНИТОРИНГ			
НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ	ELITE	PREMIUM	TECH PLUS
Уровень топлива	+	+	+
Запас хода	+	+	+
Статус открытия дверей	+	+	+
Статус замков дверей	+	+	+
Статус положения двери багажника	—	+	+
Статус положения окон	+	+	+
Статус положения люка или панорамной крыши	—	—	+
Информация о геолокации автомобиля	+	+	+
Пробег	+	+	+
Давление в шинах	+	+	+
Температура воздуха в шинах	+	+	+
Статус работы двигателя	+	+	+
Статус работы климат-контроля	+	+	+
Статус подогрева сидений	+	+	+
Статус вентиляции сидений	—	—	+
Статус обогрева заднего стекла	+	+	+
Статус обогрева лобового стекла	+	+	+
Статус обдува лобового стекла	+	+	+
Статус обогрева рулевого колеса	+	+	+
УВЕДОМЛЕНИЯ			
Функция геозоны (оповещение при покидании геозоны)	+	+	+
Оповещение об открытии двери	+	+	+
Оповещение о незакрытом окне	+	+	+
Оповещение о низком уровне топлива	+	+	+
УПРАВЛЕНИЕ			
Блокировка центрального замка	+	+	+

УПРАВЛЕНИЕ			
НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ	ELITE	PREMIUM	TECH PLUS
Дистанционное управление электроприводом багажника	—	+	+
Закрытие окон	+	+	+
Закрытие люка	—	—	+
Поиск автомобиля с помощью светового и звукового сигналов	+	+	+
Дистанционный запуск/остановка двигателя	+	+	+
Интервальный запуск двигателя	+	+	+
Дистанционное включение климат-контроля с функцией отложенного запуска	+	+	+
Дистанционное включение климат-контроля	+	+	+
Функция обогрева (обдув) лобового стекла	+	+	+
Функция обогрева (электро) лобового стекла	+	+	+
Функция обогрева заднего стекла	+	+	+
Функция обогрева рулевого колеса	+	+	+
Подогрев сидений	+	+	+
Вентиляция сидений	—	—	+
Вентиляция салона (прежнее название "Очистка салона / Очистка")	+	+	+

HAVAL DARGO



Функции дистанционного управления

МОНИТОРИНГ			
НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ	ELITE	PREMIUM	TECH PLUS
Уровень топлива	+	+	+
Запас хода	+	+	+
Статус открытия дверей	+	+	+
Статус положения двери багажника	—	+	+
Статус замков дверей	+	+	+
Статус положения окон	+	+	+
Статус положения люка или панорамной крыши	—	+	+
Информация о геолокации автомобиля	+	+	+
Пробег	+	+	+
Давление в шинах	+	+	+
Температура воздуха в шинах	+	+	+
Статус работы двигателя	+	+	+
Статус работы климат-контроля	+	+	+
Статус подогрева сидений	+	+	+
Статус вентиляции сидений	—	+	+
УВЕДОМЛЕНИЯ			
Функция геозоны (оповещение при покидании геозоны)	+	+	+
Оповещение об открытии двери	+	+	+
Оповещение о незакрытом окне	+	+	+
Оповещение о низком уровне топлива	+	+	+
УПРАВЛЕНИЕ			
Блокировка центрального замка	+	+	+
Дистанционное управление электроприводом багажника	—	+	+
Закрытие окон	+	+	+
Закрытие люка	—	+	+
Поиск автомобиля с помощью светового и звукового сигналов	+	+	+

УПРАВЛЕНИЕ

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ	ELITE	PREMIUM	TECH PLUS
Дистанционный запуск/остановка двигателя	+	+	+
Интервальный запуск двигателя	+	+	+
Дистанционное включение климат-контроля с функцией отложенного запуска	+	+	+
Дистанционное включение климат-контроля	+	+	+
Функция обогрева (обдув) лобового стекла	+	+	+
Функция обогрева заднего стекла	+	+	+
Подогрев сидений	+	+	+
Вентиляция сидений	—	+	+
Вентиляция салона	—	—	+

HAVAL H3



Функции дистанционного управления

МОНИТОРИНГ		
НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ	PREMIUM	TECH PLUS
Уровень топлива	+	+
Запас хода	+	+
Статус открытия дверей	+	+
Статус замков дверей	+	+
Статус двери багажника	+	+
Статус положения окон	+	+
Статус положения люка или панорамной крыши	—	+
Информация о геолокации автомобиля	+	+
Пробег	+	+
Давление в шинах	+	+
Температура воздуха в шинах	+	+
Статус работы двигателя	+	+
Статус работы климат-контроля	+	+
Статус подогрева сидений	+	+
Статус обогрева (обдув) лобового стекла	+	+
Статус электрообогрева лобового стекла	+	+
Статус обогрева заднего стекла	+	+
Статус обогрева рулевого колеса	+	+
УВЕДОМЛЕНИЯ		
Функция геозоны (оповещение при покидании геозоны)	+	+
Оповещение об открытии двери	+	+
Оповещение о незакрытом окне	+	+
Оповещение о низком уровне топлива	+	+
УПРАВЛЕНИЕ		
Блокировка центрального замка	+	+
Дистанционное управление электроприводом багажника	—	+

УПРАВЛЕНИЕ

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ	PREMIUM	TECH PLUS
Закрытие окон	+	+
Закрытие люка	—	+
Поиск автомобиля с помощью светового и звукового сигналов	+	+
Дистанционный запуск/остановка двигателя	+	+
Интервальный запуск двигателя	+	+
Дистанционное включение климат-контроля с функцией отложенного запуска	+	+
Дистанционное включение климат-контроля	+	+
Функция обогрева (обдув) лобового стекла	+	+
Электрообогрев лобового стекла	+	+
Функция обогрева заднего стекла	+	+
Подогрев передних сидений	+	+
Обогрев рулевого колеса	+	+

НОВЫЙ HAVAL H5



Функции дистанционного управления

МОНИТОРИНГ			
НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ	ELITE	TECH PLUS	
Уровень топлива	+	+	
Запас хода	+	+	
Статус открытия дверей	+	+	
Статус замков дверей	+	+	
Статус двери багажника	—	+	
Статус положения окон	—	+	
Статус положения люка или панорамной крыши	—	+	
Информация о геолокации автомобиля	+	+	
Пробег	+	+	
Давление в шинах	+	+	
Температура воздуха в шинах	+	+	
Статус работы двигателя	+	+	
Статус работы климат-контроля	+	+	
Статус обогрева (обдув) лобового стекла	+	+	
Статус электрообогрева лобового стекла	+	+	
Статус обогрева заднего стекла	+	+	
Статус обогрева рулевого колеса	+	+	
УВЕДОМЛЕНИЯ			
Функция геозоны (оповещение при покидании геозоны)	+	+	
Оповещение об открытии двери	+	+	
Оповещение о незакрытом окне	—	+	
Оповещение о низком уровне топлива	+	+	
УПРАВЛЕНИЕ			
Блокировка центрального замка	+	+	
Дистанционное управление электроприводом багажника	—	+	
Закрытие окон	—	+	

УПРАВЛЕНИЕ

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ	ELITE	TECH PLUS
Закрытие люка	—	+
Поиск автомобиля с помощью светового и звукового сигналов	+	+
Дистанционный запуск/остановка двигателя	+	+
Интервальный запуск двигателя	+	+
Дистанционное включение климат-контроля с функцией отложенного запуска	+	+
Дистанционное включение климат-контроля	+	+
Функция обогрева (обдув) лобового стекла	+	+
Электрообогрев лобового стекла	+	+
Функция обогрева заднего стекла	+	+
Обогрев рулевого колеса	+	+

НОВЫЙ HAVAL H9



Функции дистанционного управления

МОНИТОРИНГ		
НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ	ELITE	TECH PLUS
Уровень топлива	+	+
Запас хода	+	+
Статус открытия дверей	+	+
Статус замков дверей	+	+
Статус положения окон	+	+
Статус положения люка или панорамной крыши	+	+
Информация о геолокации автомобиля	+	+
Пробег	+	+
Давление в шинах	+	+
Температура воздуха в шинах	+	+
Статус работы двигателя	+	+
Статус работы климат-контроля	+	+
Статус подогрева сидений	+	+
Статус вентиляции сидений	—	+
Статус функция обогрева лобового стекла	+	+
Статус обдува лобового стекла	+	+
Статус обогрева заднего стекла	+	+
Статус обогрева рулевого колеса	+	+
УВЕДОМЛЕНИЯ		
Функция геозоны (оповещение при покидании геозоны)	+	+
Оповещение об открытии двери	+	+
Оповещение о незакрытом окне	+	+
Оповещение о низком уровне топлива	+	+
УПРАВЛЕНИЕ		
Блокировка центрального замка	+	+
Закрытие окон	+	+

УПРАВЛЕНИЕ

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ	ELITE	TECH PLUS
Закрытие люка	+	+
Поиск автомобиля с помощью светового и звукового сигналов	+	+
Дистанционный запуск/остановка двигателя	+	+
Интервальный запуск двигателя	+	+
Дистанционное включение климат-контроля с функцией отложенного запуска	+	+
Дистанционное включение климат-контроля	+	+
Функция обогрева (обдув) лобового стекла	+	+
Электрообогрев лобового стекла	+	+
Функция обогрева заднего стекла	+	+
Подогрев сидений	+	+
Вентиляция сидений	—	+
Обогрев рулевого колеса	+	+
Запуск обогрева одной кнопкой (кондиционер, сиденья, обогрев передней/задней стекла, рулевого колеса)	+	+